ID-Balti SIA
Bezdelīgu 12, Rīga,
LV-1048
Tel. 67615578
Fakss: 67616929
www.id-balti.lv

Uzlīmju printeru windows draiveru instalēšana. USB PIESLĒGUMS.

Saturs

1. Uzlīmju printeru windows draiveru instalēšana 2

2. Printera TEC SV4T draivera uzstādījumi 8

- Drukāšanas temperatūras uzstādījumi 9

- Drukāšanas ātruma un drukāšanas veida, un sensora tipa izvēle 10

- Uzlīmes izmēru uzstādīšana 11-13

- Testa uzlīmes drukāšana 14

1. Uzlīmju printeru windows draiveru instalēšana.
USB PIESLĒGUMS.

Vispirms ir jāuzinstalē windows draiveris. To veic sekojoši:

1) **Pirmkārt ir jāielogojas kā administratoram, lai veiktu tālāk aprakstītās darbības. Piezīme: administratora tiesības jau var būt uzstādītas. Tas ir individuāli katrā uzņēmumā.**

2) **ievieto ID-Balti disku izvēlieties mapi printeri/ draiveri/ TEC_windows_draiveri/ TEC_7.0...exe un nospiediet install. Uz C diska tiks izveidota mapīte Seagull_tec (nosauciet to par Seagull_tec).**

Piezīme. Jaunākos uzlīmju printeru Windows draiverus var atrast saitā:
http://www.seagullscientific.com/aspx/welcome.aspx
Izvēlieties valodu „English" – Angļu un nospiediet Enter.
Tālāk izvēlieties sadaļu „Printer Drivers". Tad „Download a Driver".
Un tālak no tabulas „Printer Family" izvēlieties „TEC".
Saglabājiet uz datora cietā diska exe failu.

3) **Ieslēdziet printeri. Tad savienojiet datoru ar printeri ar USB vadu. USB pieslēguma vieta printerim TEC SV4T atrodas aizmugurē labajā pusē.**

Uz datora monitora lejā labajā pusē parādās uzraksts "ir atrasta jauna iekārta":

4) **Parādās uzraksts „Found New Hardare Wizard". Izvēlieties no saraksta „No, not this time" un nospiediet „Next"**

5) **Atveras nākamais logs. Izvēlieties no saraksta „Install from a list or specific location(Advaced)” un nospiediet „Next”:**



6) **Atveras nākamais logs. Izvēlieties no saraksta „Search for the best driver in these location”, ielieciet ķeksīti pie „Include this location in the search” un nospiediet „Browse”:**



7) **Norādiet ceļu, kur atrodas mape „Seagull_tec” un nospiediet „OK”:**

8) Atveras nākamais logs. Nospiediet „Next”:



9) Uz mirkli atveras nākamais logs:

10) Un tad atveras nākamais logs. Izvēlieties no saraksta Printeri TEC B-SV4 ar draivera versiju 7.0.2.0. Dotajā gadījumā tā ir visjaunākā versija. Nospiediet „Next”:



11) Uz mirkli atveras nākamais logs:



12) Atveras nākamais logs „Hardware Installation”. Izvēlēties „Continue Anyway”.

13) Parādās nākamais logs „Copying Files”:

14) Dažreiz instalējot printera USB draiveri mēdz parādīties šāds logs, kad ir janorāda kāds trūkstošais fails, kurš netiek atrasts automātiski. Dotajā gadījumā ir jānorāda faila „ss#base.ddz" atrašanas vieta. Nospiediet „Browse…":



15) Atrodiet trūkstošo failu . „ss#base.ddz" Dotajā gadījuma tas atrodas uz „C" diska mapē „Seagull_tec". Izvēlēties šo failu un nospiediet"Open". Skatīt nākamo logu:



16) Atveras nākamais logs „Files Needed". Nospiediet „OK":



16) Parādās uzraksts „Found New Hardware Wizard" un „Completing the add Printer wizard". Nospiediet „Finish":

17) Uz datora monitora lejā labajā pusē parādās uzraksts "ir atrasta jauna iekārta" un „Jūsu jaunā iekārta ir uzinstalēta un gatava lietošanai":

Kad printera instalācija ir pabeigta tad jaunā printera ikona paradās „Printers and Faxes" mapē.
<u>Piezīme</u>: Mapi var atrast nospiežot „Start" tad „Settings" un tad „Printers and Faxes". Dotajā gadījumā tas ir printeris TEC B– SV4T.

2. Printera TEC SV4T draivera uzstādījumi:

Tālāk ir jāveic printera uzstādījumi.

1) Nospiediet uz uzinstalētā printera ikonas un izvēlieties „Properties”:



2) Parādās printera windows draivera logs:

3) Tālāk izvēlieties „General” un tad „Printing preferences”:



4) Parādās nākamais logs. Izvēlieties sadaļu „Options”:



Mainīgie parametri : temperatūra (Print Density Adjustment). To parasti uzstāda robežās „0 – 4”(nosacītās vienības) papīram;
(plastmasai „4 – 6”, ja temperatūra būs par augstu termogalva var pārkarsēt drukājošo lentu, drukas kvalitāte arī kļūst nepieņemama, attēls izplūst).

<u>Piezīme</u>. Var mainīt uzstādījumus sadaļā „Feed Adjustment” (drukājamās uzlīmes nobīde uz priekšu vai atpakaļ).
Pēc noklusējuma šī vērtība ir 10mm(TEC SV4T printerim).
Lai aktivizētu šo opciju ir jāliek ķeksītis pie „Set”.
Parasti šo opciju praksē reti kad izmanto.

5) Tālāk izvēlēties sadaļu „Stock”:



<u>Sadaļā “Media Settings”:</u>

Drukāšanas ātrums (Print speed). To vēlams uzstādīt uz vismazāko. Drukājot ar vismazāko ātrumu tiek iegūta visaugstākā drukas kvalitāte un palielinās termogalvas kalpošanas laiks.
Ieteicamais drukāšanas ātrums printerim TEC SV4T ir 50,8mm/sek.

Drukāšanas veids „Print method” jāizvēlas „Thermal transfer”.
Respektīvi, drukāšana ar termopārneses lentu.
Vai arī „Direct Thermal”, ja izmanto termopapīru.

Sadaļā „Sensor” izvēlēties “Transmissive”, ja uzlīmes savā starpā ir atdalītas ar spraugu vai arī “none”, ja etiķetes nav atdalītas viena no otras.
„Label gap” - atstarpe – sprauga starp uzlīmēm.
Dotajā gadījuma, izmantojot jūsu uzlīmes, spraugas izmērs ir 2mm.

<u>Sadaļā “Issue Settings”:</u>

Ja ir nepieciešams uzstādīt režīmu tā, lai katru uzlīmi būtu iespējams noplēst atsevišķi, tad printera draiverī ir jāuzstāda opcija “Strip Mode (With backfeed)”.
Parasti pēc printera draivera uzinstalēšanas šajā sadaļā neko nemaina.
Tātad uzstādījumam ir jābūt „Batch Mode (with feedback)”.

Ja tiek izmantots uzlīmju nogriezējs (Cutter), tad tas tiek aktivizēts sadaļā „Cut”
Ja to neizmanto, tad parasti ir uzstādīts nav aktīvs („Disabled”).

<u>Sadaļā “Fine Adjustment”:</u>

Lai to aktivizētu ielieciet ķeksīti pie „Set” (uzstādīt).
Tagad, mainot vērtības sadaļā „Feed”, ir iespējams pabīdīt visu uzlīmes grafisko daļu uz priekšu vai atpakaļ.

6) Pēc tam nospiediet “Page setup” (uzlīmes izmēru uzstādīšana):



Izvēlēties „User” (lietotāja uzstādījumi) kā ir parādīts zīmējumā un nospiediet „OK”.
Tas nozīmē, ka izmērs automātiski draiverim tiks pateikts no windows programmu puses piemēram no „Microsoft Word”.
Papildus uzstādījumus var veikt nospiežot uz „Edit”(rediģēt).
Atveras logs „Edit Stock”:



Sadaļā ,,Label Size":
Width (a) – uzlīmes platums,
Height (b) – uzlīmes augstums.

Sadaļā ,,Exposed Linear Width":
Left(c) - nobīde no kreisās puses,
Right(d) – nobīde no labās puses.

Kad nepieciešamās vērtības ir uzstādītas nospiediet ,,OK" (apstiprināt).

<u>Piezīme.</u> Ja ir nepieciešams izveidot jaunu uzlīmes formātu, tad izvēlēties ,,New" (jauna uzlīme).
Uzraksts ,,New" atrodas pa labi blakus uzrakstam ,,Edit":



Piemēram, mums ir jāizveido uzlīmes sagatave 100x74mm: „Stock" nosaukums ierakstiet 100x74 un aizpildiet pārejos laukus. Un atkal nospiediet „OK". Tagad sadaļā „Stock" būs pievienots jauns uzlīmes formāts.

Kad visi nepieciešamie parametri uzstādīti, nospiediet „OK" un nonāksiet sākuma logā:



Nospiediet ar peles kreiso taustiņu uz sadaļas „Print Test Page" printeris izdrukās testa uzlīmi.
Ir jābūt redzamam uzrakstam „TEST".
Dotajā gadījumā printerī tika izmantotas papīra uzlīmes ar izmēru 80x40mm (vienā rindā).

<u>Piezīme</u>. Opciju „Print Test Page" var izmantot vienmēr, ja ir kaut kādas šaubas par uzlīmju printera darba spejām. Ja visi uzstādījumi ir uzstādīti pareizi un ir ievietotas attiecīga izmēra papīra uzlīmes un termolenta (Ribbon) un drukājas testa uzlīme, tad printeris ir kārtībā. Un ir saikne starp datoru un printeri.

Svarīgi ir uzstādīt Windows programmās pie „page setup" pareizo papīra izmēru! Ja tas nav uzlikts pareizi, tad printeris var rādīt kļūdas paziņojumu, piemēram, var izdrukāties daļa no uzlīmes un iedegties sarkanā lampiņa. Konkrēti tas ir printerim TEC SV4T.

Industriālajiem printeriem TEC SX4T, TEC SX5T, kuriem ir papildus LCD displejs, var parādīties arī uzraksts „Paper jam".

Ja ir papildus jautājumi, tad zvaniet droši.
Tehniskais atbalsts: 29259947, 67615578